

ZittnTec Tastenhaltegerät V3 Kurzbedienungsanleitung

Gerät einschalten

Gerät und Fernbedienung einschalten

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Mitte der tiefsten Taste anfahren, dann Ok druecken

Mit „Links / Rechts“ die Mitte der tiefsten Taste anfahren, mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte den Speicherplatz wählen, dann Ok druecken

Mit „Links / Rechts“ Speicherplatz (1-10) auswählen, mit „Ok“ bestätigen



Gerät ist betriebsbereit!

Gerät bedienen

- Mit „Links / Rechts“ die Manualtaste wählen
- Mit „Ton“ die ausgewählte Manualtaste drücken/loslassen
- Mit „Oktave“ die Oktave dazu drücken/loslassen
- Mit Dauerdruck auf „Ok“ während „Links“ oder „Rechts“ gedrückt wird, kann die aktuelle Manualtaste in Millimeterschritten feinjustiert werden
- Die eventuelle Fehlermeldung „Motor blockiert“ mit „Ok“ zurücksetzen.



Einstellungs Menü

```

Menu
Halbton weiter
Sprungweite 1
FeinJustierung
Speicherplatz 1 neu einlernen?
Druckkraft 1
    
```

- Mit kurzem Druck auf „Ok“ Menü aufrufen
- Mit „Ton Auf“ und „Oktave Ab“ im Menü nach oben und unten navigieren. Die Sprungweite (Halbton, Ganzton usw..) sowie die Druckkraft kann mit „Links“ und „Rechts“ verändert werden. Die eingestellte Druckkraft bleibt für den aktuellen Speicherplatz permanent erhalten. Nutzen Sie bitte immer die geringst nötige Druckkraft. So wird einem Herunterfallen des Gerätes vom Manual vorgebeugt.
- Mit „Ok“ auf eine Auswahl wird diese angenommen und wieder zur Hauptseite gesprungen (Außer bei „Speicherplatz neu einlernen“).

Gerät bei ausgewähltem Speicherplatz neu programmieren

Im Menü „Speicherplatz neu einlernen“ auswählen und mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Anzahl der Manualtasten eingeben, dann Ok druecken

56

Tastenzahl eingeben: „Links“ Zehner, „Rechts“ Einer, mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Mitte der tiefsten Taste anfahren, dann Ok druecken

Mit „Links / Rechts“ (Dauerdruck für schnelles fahren) die Mitte der tiefsten Taste anfahren und mit „Ok“ bestätigen

Mit den Tasten Links und Rechts bitte die Mitte der hoechsten Taste anfahren, dann Ok druecken

Mitte der höchsten Taste anfahren (passend zur Tastenteilung aller anderen Tasten), mit „Ok“ bestätigen, Fertig!

Pedalerweiterung:

1. Schiene (730) mit Schiene (420) zusammenstecken und über das Verbindungsflacheisen mit beiden Flügelschrauben fixieren.
2. Die Manualstößel mit den Pedalstößeln tauschen und das Gerät auf die Schiene montieren.
3. Die Schiene mit Hilfe der einstellbaren Füße einige Millimeter ober dem Pedal schwebend montieren.
4. Das Gerät mit dem Netzteil (6V, 3A) verbinden und Einsatzbereit machen (Linke Taste anfahren, Speicherplatz wählen, eventuell neu programmieren... gleich wie am Manual). Am Pedal bitte keinen Batteriebetrieb.
5. Erst jetzt die Gewichte auf die Stößel aufsetzen.
6. Die Druckkraft auf über 10 erhöhen, so schaltet das Gerät automatisch in den Pedalmodus. Um einem Herunterfallen des Gerätes wegen falscher Programmwahl am Manual entgegen zu wirken, werden Druckkräfte über 20 nicht gespeichert. Um sinnvoll zu arbeiten muss mindestens 30 eingestellt werden.

Tipps: -Besonders am Pedal ist die Feinjustierung der einzelnen Tasten sehr hilfreich!

-Sprühen Sie gelegentlich etwas Siliconspray auf ein Papiertuch und putzen sie damit die Laufflächen der Schiene. So fährt der Wagen im Pedalbetrieb viel leichter!

Montagebeispiele:

